
Vorbereiden

1. Zoals bij veel dingen, geldt ook voor schilderen dat een goede voorbereiding het halve werk is. Zorg voor een opgeruimde werkomgeving en leg alvorens je begint aan het project alle benodigdheden klaar: de verf, eventueel verfbakje(s), kwasten en rollers.
Draag geschikte kleding en gebruik waar nodig persoonlijke beschermingsmiddelen als je gaat schuren (mondkapje) en schilderen (latex handschoenen, veiligheidsbril).
2. Decoverf primer keramiek heeft een sterke hechting. Om deze reden is het moeilijk te verwijderen na drogen. Dek daarom voor het schilderen alles af en plak eventueel het te beschrijven vlak af met schilderstape voor een strak resultaat.
3. Maak het oppervlak schoon, droog, stof- en vetvrij alvorens te beginnen. Defecten in de ondergrond dienen eerst te worden gerepareerd. Zet alle benodigdheden klaar. Hierdoor kun je sneller en makkelijker doorwerken als je eenmaal begonnen bent.
te zien is, kan worden vastgesteld dat de vlek voldoende geïsoleerd is.
4. Decoverf primer keramiek is ideaal voor het keramische oppervlakken als tegels en werkbladen. Bekijk altijd wel of de oppervlakken niet beschadigd zijn en indien dit het geval is herstel deze beschadigingen dan alvorens.
5. Verdun het product niet omdat dit ten koste gaat van de hechting van de aan te brengen verflaag.

Aanbrengen

6. Decoverf hecht waarde aan het produceren van veilige en gebruiksvriendelijke producten. Veruit de meeste van onze producten bevatten dan ook weinig tot geen schadelijke stoffen. Toch is het altijd verstandig even stil te staan bij je eigen veiligheid. Maak daarom altijd gebruik van een mondkapje bij het schuren van (oude) verflagen, zodat je de vrijkomende verfstof niet inademt. Draag tijdens het schilderen latex handschoenen en een veiligheidsbril om je huid en ogen extra te beschermen.
7. Verwijder eventueel gemorste primerf altijd direct. Het is daarom handig een vochtige doek klaar te leggen voordat je begint.
8. Decoverf primer keramiek heeft een sterke hechting. Om deze reden is het moeilijk te verwijderen na drogen. Plak het oppervlak dat je wilt schilderen af met schilderstape en verwijder het tape direct als je klaar bent met schilderen van het schilderwerk af.
9. Breng Decoverf primer keramiek ruim aan met een viltroller of zachte kwast. Als het oppervlak droog is, kan aan de gelijkmatige glans bekeken worden of het over goed gedekt aangebracht is.

Tips & Tricks Decoverf primer keramiek

Versie 1.



-
10. Bij het aanbrengen van Decoverf primer keramiekk moet de temperatuur van de ondergrond en omgeving tussen de 5 en 30°C liggen.

Onderhoud

11. Vuil dient direct met een vochtige doek afgenomen te worden. Indien vuil te lang op het oppervlak blijft zitten, zal dit in de verf trekken en niet tot moeilijk te verwijderen zijn. Verwijder vuil daarom altijd direct met een vochtige doek.